

Kantenführung

SICHERHEITSHINWEIS: Schalten Sie die Maschine beim Anbringen von Zubehör aller Art immer aus!

Anbringen der Kantenführung

1. Öffnen Sie die linke Abdeckung.
2. Lösen Sie die Halteschraube.
Schieben Sie die Halteplatte auf die Halteschraube nach links bis zum Anschlag. Ziehen Sie die Halteschraube an.
3. Lösen Sie die Justierschraube und richten Sie die Kantenführung mit der Stichplatte aus.
Ziehen Sie die Justierschraube an.
4. Schließen Sie die Abdeckung.

Hinweis:

Zum Öffnen der Greiferabdeckung müssen Sie den Schieber immer ganz nach links stellen.

Benutzen der Kantenführung:

Bringen Sie die Kantenführung in die gewünschte Position zum Führen der Stoffkante.

1. Obermesser ausgeschaltet:
Zum Nähen von Säumen, Flachnähten mit Dekorfäden und Biesen mit konstanter Nahtbreite.
2. Obermesser eingeschaltet:
Zum Führen von Stoff, welcher mit konstanter Schnittbreite verarbeitet wird.

