

JANOME

Tipps zur Anwendung des ASR mit dem Modell Continental M17



Das neue ASR - System (Accurate Stich Regulator) ist ein Stichregler, der auf die Bewegung des Stoffes reagiert und eine konstante Stichlänge bei dem Freihandquiltten, Quiltten an Linealen (Rulerfuß) und variablem Zick Zack Stich ermöglicht.

Die CM17 ist das erste Modell in der Janome Baureihe, die einen Stichregler mit 4 Füßen besitzt. Einzigartig ist der Rulerfuß in Verbindung mit ASR.



Tipps zur Anwendung:

- An der Unterseite des Fußes befindet sich ein Sensor, welcher den Stoff erkennt. Berühren Sie diesen Sensor nicht mit den Fingern. Damit das ASR optimal funktioniert, vergewissern Sie sich, dass der Sensor frei von Fusseln und Fingerabdrücken ist. Mit einem weichen, trockenen Tuch lässt sich der Sensor säubern.

Tipp: Bewahren Sie den ASR mit einem der Füße auf, um den Sensor zu schützen. Wenn Sie auf einem Probestück quiltten, achten Sie darauf, dass es groß genug ist, damit Sie genügend Spielraum haben, um nicht über den Rand des Quilts zu geraten.

- Für das Freihandquiltten wird eine Nadel mit lila Spitze sowie der Spulenträger zum Freihandquiltten mit blauen Punkt (niedere Spannung) Art. Nr. 202-433-008 empfohlen. Mit dieser Empfehlung ist eine Nachjustierung der Spannung nicht erforderlich.
- Setzen Sie vor dem Quiltten die Geradstichplatte (nicht HP-Stichplatte) ein. Für den variablen Zick Zack Stich verwenden Sie die Zick Zack Stichplatte.
- Entfernen Sie den Nähfußhalter an der Nadelstange und ersetzen Sie diesen mit dem ASR. Für eine sichere Befestigung nutzen Sie den im Zubehör enthaltenen Schraubendreher. Für eine Verbindung zwischen ASR und Maschine ist es notwendig, den Stecker vom ASR mit dem Anschluss (dieser befindet sich am hinteren Teil der Maschine) zu verbinden. Siehe Bedienungsanleitung ab Seite 151.
- Wählen Sie am Bildschirm den Nähanwendungsmodus aus. Dann drücken Sie im oberen Bereich, in der Mitte des Bildschirms, das Herz mit den Eichenblättern. Wählen Sie den Button freie Bewegung oder Lineararbeiten, je nach Projekt.
- Wir empfehlen den Gebrauch von Quilt Handschuhen (im Fachhandel erhältlich) um den Stoff besser zu führen.

JANOME

Tipps zur Anwendung des ASR mit dem Modell Continental M17

Geradstich ASR-QC und ASR-QO

- Wählen Sie Freihandquiltten, Geradstich 3, 4 oder 5.
- „ASR“ wird als Option am unteren Bildschirm angezeigt.
- Wählen Sie ASR an.
- Passen Sie die Stichlänge an, links unten auf der Seite, falls erforderlich.
- Fußhöhe anpassen falls erforderlich, das Symbol befindet sich links neben der ASR-Funktionstaste.
- Es wird empfohlen, den Geschwindigkeitsregler auf eine mittlere bis schnelle Geschwindigkeit einzustellen, sonst bewegen Sie den Stoff schneller, als der Stichregler verarbeiten kann.
- Achten Sie darauf, dass sich immer Stoff unter dem Stichregler befindet. Wenn Sie nahe an der Kante des Stoffes quilten müssen, dann legen Sie einen Stoffrest an den Rand.
- Nadel Hoch/Tief Taste betätigen - zum Hochziehen des Unterfadens.
- Sie können die Maschine über den Fußanlasser oder die Start/Stopp-Taste betätigen.
- Die Maschine startet anfangs langsam, deshalb müssen Sie den Stoff mit der gleichen Geschwindigkeit führen.

Variabler Zick Zack ASR-QV

- Wählen Sie Variabler ZZ aus dem Menü oben auf dem Bildschirm aus.
- Wählen Sie die Freihand Einstellung 3 (M) mittlere Nadelposition oder 4 (L) linke Nadelposition, Ideal für Kunst Quiltten und Fadenmalerei.
- In den Einstellungen können Sie bei Verwendung des Kniehebels die variable ZZ-Reaktionsfähigkeit einstellen.
- Über die Taste Zick Zack Breite können Sie nach ihren Bedürfnissen, die maximale Stichbreite begrenzen.
- Wenn Sie den Kniehebel nicht betätigen, dann werden die Stiche gerade genäht.

Rulerfuß ASR-QR

- ¼ Zoll dicke Lineale können mit dem ASR verwendet werden.
- Wählen Sie das Lineal Quilting an, Sie haben die Wahl zwischen Medium oder Leicht.
- Stellen Sie den Geschwindigkeitsregler etwas niedriger ein, falls Ihre Nähgeschwindigkeit normalerweise anders ist.
- Wenn Sie den Stoff langsamer bewegen, können Sie die ASR-Reaktionsfähigkeit erhöhen.



JANOME

Tipps zur Anwendung des ASR mit dem Modell Continental M17

Bei der Anwendung mit der Start/Stopp Taste

- Wenn Sie die Maschine nicht mit dem Fußanlasser, sondern mit der Start/Stopp-Taste bedienen, bewegt sich die Nadel kontinuierlich hoch und runter. Wenn Sie den Stoff nicht bewegen, bewegt sich die Nadel langsam und bleibt in Bewegung bis Sie erneut die Start/Stopp Taste drücken.

Akustisches Warnsignal

- Wenn der Stichregler Schwierigkeiten hat Schritt zu halten, sollten Sie langsamer werden. Das Warnsignal ertönt, wenn Ihre Hände und die Geschwindigkeit des Fußanlassers/Geschwindigkeitsregler nicht synchron sind und somit die Maschine keinen gleichmäßigen Stich halten kann.
- Das Warnsignal kann in den Einstellungen angepasst oder ausgeschaltet werden.

Einstellungen anpassen

- Einstellungen (Zahnradsymbol unten auf dem Bildschirm) > Näheinstellungen (Geradstichlinie und Zick Zack, Zick Zack Symbol oben im Bildschirm) > blättern Sie mit den Pfeiltasten zur Seite 3 von 4.
- ASR-Reaktionsfähigkeit kann angepasst werden. Stellen Sie diese schrittweise ein und probieren Sie es aus.
- Wenn Sie ein geübter Free-Motion-Quilter sind oder ein wenig schneller nähen, stellen Sie die Einstellung auf negative Zahlen.
- Der ASR Warnton kann ausgeschaltet werden, wir empfehlen aber ihn während des Übungsprozesses eingeschaltet zu lassen.

