

## PATCHWORKNÄHEN - ¼ Inch Saumfuß - O



Dieser Fuß ist ein Muss für Quilter. Mit ihm gelingt es perfekte ¼ Inch Nähte zu nähen.  
Die Markierungen im Fuß erleichtern das Nähen, wenn die Stichplatte von Stoffen verdeckt ist.



Er erleichtert damit auch das Eckennähen der Stofflagen.  
Genau bis zur unteren Markierung nähen und mit Nadel unten, Fuß hoch, und drehen kann wieder eine ¼ Inch Naht genäht werden.



Mit der hinteren Markierung kann flott losgelegt werden, ohne die Nahtzugabe zu markieren.

