

OBERTRANSPORTFUSS OFFEN für Maschinen Gruppe C-F

Maschineneinstellungen:

Stiche: Nutzstiche
Spannung: 1 - 5
Stichlänge: 0,5 - 4
Stichbreite: 0 - Maximum

Bringen Sie den Obertransportfuß an der Nadelstange an. Achten Sie darauf, dass der Hebel auf der Nadelhalteschraube aufliegt.

Der Obertransportfuß für Horizontalgreifer-Maschinen bewegt sich über den Stoff, um das fließende Nähen zu verbessern. Ein Zusammenziehen oder Dehnen wird weitgehend vermieden, da alle Stofflagen von unten und oben transportiert werden. Ideal zum Nähen von Strick, Vinyl, Leder, Kunstleder etc.

